

Wykrywacz metali Armand

PINPOINTER 2

ARMAND METAL DETECTORS,
POLSKIE WYKRYWACZE METALI
OD 1985 R. ZNALEZISKA
GWARANTOWANE!



Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi wykrywacza metali Armand Pinpointer 2

Wykrywacz Armand Pinpointer 2 został opracowany z myślą o poszukiwaniu małych przedmiotów metalowych w wykopanej ziemi, podczas poszukiwań z tradycyjnym wykrywaczem metali. Zasilanie to 1 sztuka baterii 6F22 9V lub odpowiadający tej baterii akumulator. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznej. W Pinpointerze 2 do sprzedaży dołączono zwykłą baterię.

Elementy manipulacyjne - obsługa

1. Włącznik WŁ.

Przycisk znajduje się w miejscu "głowy lwa". W pozycji wciśniętej i jednocześnie przytrzymanej zasilanie wykrywacza jest włączone. Po włączeniu [przy sprawnej baterii] dioda świecąca zaświeci się na kolor zielony lub czerwony w zależności od ustawienia pokręta potencjometru. Jednocześnie przy włączaniu włącznika zaświeci się dioda w kolorze białym tzw. latarka.

2. Potencjometr progu dźwięku

Kręcąc pokręteł potencjometru w kierunku ruchu wskazówek zegara, do połowy obrotu, przy włączonym włączniku, brak jest sygnału akustycznego [dźwięku] i świeci się dioda koloru zielonego. Około połowy obrotu pokręta włącza się sygnał akustyczny i świeci się dioda w kolorze czerwonym. Należy pokręteł ustawić początek świecenia się diody czerwonej, potem należy minimalnie cofnąć ustawienie potencjometru uzyskując świecenie się diody zielonej.

Przy zbliżaniu sondy do przedmiotu metalowego:

- zmienia się kolor świecenia diod sygnalizacyjnych z zielonego na czerwony

- włączy się sygnał akustyczny [dźwiękowy]

- włączy się sygnalizator wibracyjny

3. Ustawienie konfiguracji sygnalizacji [programowanie]

Należy położyć Pinpointer 2 ścianką przednią – włącznikiem do dołu. Na ścianie tylnej należy odkręcić wkrętkiem krzyżowym cztery wkręty i zdjąć ściankę tylną. Na płycie z elementami znajduje się programator oznakowany cyframi 1, 2, 3 i 4. Wszystkie przesuwki programatora znajdują w pozycji ON – włączone. Przesunięcie przesuwki w pozycję dolną wyłącza funkcję. Funkcje opisane są na tylnej, zdjętej, obudowie Pinpointer 2.

Poszczególne funkcje sygnalizacji można wyłączyć w celu zwiększenia żywotności baterii lub dla uwarunkowań związanych z istniejącymi potrzebami. Jeżeli poszukiwań dokonuje się w dzień, można wyłączyć LED BIAŁY [latarka], jeżeli poszukujemy w słuchawkach, to należy wyłączyć sygnalizację akustyczną – BUZER. Jeżeli poszukujemy w grubych rękawiczkach zimą, to możemy wyłączyć WIBRATOR, [jego sygnalizacja może być w rękawiczkach nieodczuwalna]. Należy pamiętać, aby nie wyłączać wszystkich sposobów sygnalizacji w punktach 2, 3, 4. Pozycja 1. LED BIAŁY nie jest związana z sygnalizacją wykrycia metalu, ale z sygnalizacją włączenia przycisku włącznika.

4. Uwagi dodatkowe

Może się zdarzyć, że przy sygnalizacji trwającej dłużej Pinpointer 2 "zapamięta" sygnał, nie wyłączy sygnalizacji metalu, pomimo oddalenia metalu od sondy. Jest to spowodowane dużym poborem prądu

przez elementy sygnalizacyjne. Należy wtedy obniżyć próg dźwięku, wyłączyć Pinpointer 2 i włączyć go po chwili, wyłączyć jedną z sygnalizacji [wibrator pobiera najwięcej prądu], wymienić baterię, może okazać się wyładowana. Zaleca się używanie baterii alkalicznych, uznanej firmy.

5. Sposób pracy

Po wykopaniu urobku łopatą, należy poszukiwać małego przedmiotu metalowego sondą walcowatą w sposób tzw na płasko. Po uzyskaniu sygnalizacji obecności przedmiotu metalowego, należy końcem sondy walcowej ustalić precyzyjnie położenie przedmiotu [znaleziska].

6. Konsultacje telefoniczne

Udzielamy konsultacji telefonicznych dotyczących obsługi urządzenia w godzinach pracy firmy.

W przypadku uszkodzenia wykrywacza należy dostarczyć do naprawy kompletny pinpointer. Zabrania się jakiegokolwiek manipulacji w układzie pod groźbą utraty gwarancji. Urządzenie do naprawy dostarcza i odbiera jego właściciel na swój koszt. Do naprawy wykrywacz można przesłać pocztą z podaniem w środku paczki swojego adresu i objawów niesprawności, ewentualnie należy dołączyć kopię gwarancji.