

Mars MD POINTER РУЧНОЙ ДОСМОТРОВОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

1. **Двойной звуковой сигнал** – MD POINTER включен.
2. **Одиночный звуковой сигнал** – MD POINTER выключен.
3. **Самопроизвольное отключение** MD POINTER – заряд батареи низкий, необходимо зарядить или заменить батарею.

Основные характеристики

MD POINTER – является высокочувствительным компактным ручным металлодетектором для поиска и локализации мелких металлических предметов, скрытой проводки, холодного оружия и т.д. В процессе поиска индикация наличия металла (звуковой сигнал / вибрация) будет иметь нарастающий характер по мере приближения поискового датчика к цели. Питание прибора осуществляется от одной компактной батареи типа PP3 (9V). MD POINTER – выполнен в прочном пластиковом корпусе и соответствует классу защиты IP 64.

Комплект поставки:

1. Mars MD Pointer;
2. Клипса;
3. Застежка для ношения на поясе;
4. Крышка;
5. Чехол;
6. Инструкция по эксплуатации.

Включение / выключение MarsMD POINTER:

- перед включением металлодетектора следует убедиться в отсутствии металлических предметов поблизости (как минимум в радиусе 30 см / 12 дюймов);
- кратковременно нажмите и отпустите кнопку, после чего последует двойной короткий «БИП» сигнал + вибрация – MarsMD POINTER включен;
- при повторном нажатии на кнопку последует одинарный длинный «БИП» сигнал + вибрация – MarsMD POINTER выключен.

Включение / выключение беззвучного режима:

- после включения металлодетектора повторно нажмите на кнопку и удерживайте ее 3 секунды, последует вибрация (без звука) – металлодетектор перешел в беззвучный режим и продолжает работать. При обнаружении цели металлодетектор будет только вибрировать. После выключения металлодетектора и повторного включения металлодетектор не будет продолжать работать в беззвучном режиме;
- для перехода в стандартный режим поиска, после включения металлодетектора, необходимо нажать и удерживать кнопку 2 секунды, последует двойной короткий «БИП» сигнал + вибрация – металлодетектор перешел в стандартный режим (звук + вибрация).

В случае утери металлодетектора **в включенном состоянии**, спустя две минуты включается режим тревоги, постоянный сигнал «БИП – БИП – БИП» будет звучать до полного разряда батареи.

Поисковый датчик MarsMD POINTER можно опускать в воду и мыть под проточной водой.

ВНИМАНИЕ!!! MarsMD POINTER не предназначен для работы под водой. Хотя отверстие для динамика и защищено от попадания влаги, данная защита не рассчитана на постоянное пребывание MarsMD POINTER под водой. Старайтесь не допускать попадания воды в отверстие для динамика. В случае если POINTER намочнет – упадет в воду, достаньте его как можно скорее из воды, протрите насухо, извлеките батарею и просушите POINTER.

Гарантия на детектор Mars MD Pointer в магазине i-Safe составляет 24 месяца с даты продажи.
Купить Mars MD Pointer можно в магазине i-Safe по адресу <http://i-safe.com.ua/p37776368-pinpointer-mars-pointer.html>